



پریز هوشمند

ایران نوکی

مدل INK-S1



راهنمای نصب

با پریز هوشمند ایران نوکی، تمامی لوازم برقی منزل، هوشمند رفتار می کنند، درواقع با استفاده از این پریز می توانیم لوازم الکترونیکی مثل تلویزیون، پنکه، کولر، لامپها، قهوه ساز برقی و... را از راه دور و نزدیک کنترل کنیم.

این پریز برای ارتباط از راه دور از سرور ابری داخلی و اختصاصی استفاده می نماید که این امر مشکلات مربوط به تحریم و قطعی اینترنت را کاسته و امنیت و سرعت عملکرد پریز را بالا می برد.



برنامه پریز هوشمند ایران نوکی
را از طریق کافه بازار، مایکت

و یا سایت ایران نوکی
نصب نمایید.



اکنون با اتصال پریز
هوشمند به برق و اجرای
برنامه، ابتدا باید دسترسی
لوکیشن را برای جستجوی
وای فای به برنامه بدهید،
سپس وای فای پریز را
انتخاب و رمز پیش فرض را
وارد نمایید.



بعد از اتصال به پریز، پیغام وارد کردن نام پریز نشان داده می شود و شما می توانید در این قسمت، نام دلخواه برای پریز خود وارد کنید.

در صفحه اصلی اطلاعاتی مانند دما، نحوه اتصال و زمان بندی انجام شده را می توانید مشاهده کنید.

نکته : دکمه اتصال از طریق اینترنت جهت نصب نرم افزار از راه دور می باشد.





در صفحه اصلی برنامه با لمس
کردن دکمه پریز وسط صفحه
می‌توانید آن را روشن و یا
خاموش کنید.



همچنین برای اضافه کردن
پریز جدید می‌توانید از
دکمه (+) پایین صفحه
استفاده کنید.

در صفحه تنظیم دما/تایمر
می‌توانید برای پریز خود
سناریوهایی را تنظیم
کنید.



تنظیم دما:

با تنظیم کردن دما، زمانی که دمای محیط

به آن دما برسد، پریز روشن و خاموش می‌شود.

تکرار:

پریز در مدت زمان‌های تنظیم شده به صورت چرخشی عمل می‌کند.

تأخیر روشن یا خاموش:

پس از مدت زمانی که تنظیم شده است، پریز روشن یا خاموش می‌شود.





منوی سمت راست برنامه :

تنظیمات وای فای:

امکان تغییر نام وای فای
و رمز پیش فرض پریز
هوشمند.

تنظیمات کنترل از راه
دور: امکان اتصال به
مودم و اینترنت و کنترل
از راه دور.

پریز های من :

مشاهده و کنترل پریزها
(حذف و ویرایش)





تنظیمات: در این قسمت می توانید تنظیمات کلی برنامه را انجام دهید.

نحوه اتصال:

در این قسمت می توانید اتصال خودکار برنامه به پرز را از محلی به راه دور و یا برعکس تغییر دهید.

کالیبره دما:

در این قسمت می توانید میزان اختلاف دما را تنظیم کنید.





به روز رسانی برنامه:

از این طریق می‌توانید از آخرین ورژن برنامه موبایل پریز هوشمند مطلع شوید و به روز رسانی نمایید.

قفل کودک:

با استفاده از این ویژگی می‌توانید دکمه لمسی روشن/خاموش پریز را به صورت فیزیکی قفل کنید.

به روز رسانی پریز:

از این طریق می‌توانید پریز هوشمند را به آخرین ورژن به روز رسانی کنید.





امکانات روی پریز:

۱) با لمس مکان مشخص شده،

پریز روشن و یا خاموش

می شود.

(اگر تایمر فعال باشد تایمر

غیرفعال می شود.)

۲) در صورتی که تنظیمات

کنترل از راه دور پریز

فعال باشد، اما به هر

دلیلی ارتباط پریز با

مودم قطع شده باشد، LED پریز در حالت

خاموش هر ۵ ثانیه ۳ مرتبه چشمک می زند.




۳) اگر ارتباط پریز با وای فای مودم برقرار باشد اما مشکلی در اینترنت و یا اتصال به سرور ابری وجود داشته باشد، LED پریز هر ۱۰ ثانیه ۶ مرتبه چشمک می‌زند.

۴) بازگشت به تنظیمات کارخانه:

در صورت فراموشی رمز و نیاز به بازگشت تنظیمات اولیه به مدت ۱۰ ثانیه دکمه لمسی پریز را نگه دارید.



 **021-28422108**

 **09108655253**

 **INOKY.IR**

 **www.inokey.ir**